

Wie nutze ich den Beamer?



Der Beamer befindet sich an der Decke montiert und ist mit den Wandboxen sowie dem Receiver verbunden.




Die dazugehörigen Fernbedienungen liegen auf der seitlichen Ablage in Griffhöhe.

An der Säule ist ebenfalls das HDMI Kabel und Adapter (iPhone/iPad) zu finden.



1. Beamer & Receiver per Fernbedienung Einschalten (Power/rot)
2. Schließen Sie ihr Endgerät mit dem HDMI Kabel und ggf. Adapter an
2. Drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung auf „Media Player“
3. Regeln Sie die Lautstärke über die schwarze Receiver Fernbedienung
4. Schalten Sie nach Gebrauch Beamer & Receiver per Fernbedienung aus

Receiver Fernbedienung



Beamer Fernbedienung

