

Wie nutze ich die Soundanlage?



Wo finde ich was?

Der Receiver befindet sich auf dem weißen Regalbrett über Kopfhöhe und ist mit den Wandboxen verbunden.

Die dazugehörige, schwarze Fernbedienung liegt auf der seitlichen Ablage in Griffhöhe.

An der Säule sind ebenfalls Kabel (AUX, HDMI) und Adapter (iPhone) zu finden.



1. Einschalten
2. Modus wählen
3. Gerät anschließen
4. Lautstärke regeln
5. Ausschalten

Schalten Sie den Receiver mit dem roten Knopf auf der Fernbedienung ein. Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion entsprechend der grafischen Erläuterung aus.

Wenn Sie Musik von einem Laptop oder Tablet abspielen möchten, schließen Sie das Gerät mit dem vorhandenen HDMI-Kabel und ggfs. dem Adapter an. Drücken Sie anschließend den Knopf „Media Player“.